

Version 4.2 behebt einen Fehler, durch den der ESC in seltenen Fällen einen angeschlossenen Motor nicht erkannt und ein fehlendes/defektes Sensorkabel angezeigt hat. Da sich die einzelnen Modes und Werte der Version 4.1 in zahlreichen Rennwertwettbewerben weltweit bewährt haben, wurden diese nicht verändert. Somit hast du dieselben Setup-Möglichkeiten, die du bereits aus Version 4.1 kennst. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Parameter sind bereits viele Voreinstellungen auf dem ESC durch das LRP Entwicklerteam vorinstalliert. Dies ermöglicht maximale Performance und bietet dem Nutzer bestmögliche Ergebnisse mit geringem Aufwand. Dennoch müssen einige Einstellungen entsprechend deinen Anforderungen angepasst werden. Lies hierzu bitte die folgende Schritt-für-Schritt Anleitung sorgfältig durch. Weitere Tipps und Informationen findest du auf www.lrp.cc/FlowX.

FLOW X PROGRAMMIERUNG (siehe Map Guide auf der Titelseite)

Schalte den ESC ein und halte die MODE Taste für mindestens 3 Sekunden gedrückt → du bist nun im Mode 1.

MOD1: Die ROTE, BLAUE und GELBE LED zeigen dir den gewählten Mode.

→ Betätige die MODE Taste, um in den nächsten Mode zu wechseln. Wenn der letzte Mode erreicht ist, betätige die MODE Taste erneut, um die Programmierung zu beenden und die Einstellungen zu speichern.

WERTE: Das Blinken der GRÜNEN LED zeigt dir den eingestellten Wert.

→ Betätige die SET Taste, um den Wert um einen Schritt zu erhöhen. Sobald der höchste Wert erreicht ist und die SET Taste erneut betätigt wird, wird der niedrigste Wert eingestellt.



Mode Erklärung	WorksTeam Tip
<p>Mode 1 Definiert die prozentual wirkende Bremskraft, welche bei Neutralstellung aktiv ist. Wird außerdem als „Drag Brake“ beschrieben. Auto Brake mindert das freie Rollen des Autos und verbessert das Gefühl der Bremse.</p> <p>Eine Auswahl unterschiedlicher Bremstypen, die es ermöglicht die Bremse an deinen persönlichen Fahrstil anzupassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Semi X-Brake Mit langsamer werdendem Fahrzeug steigt die Bremskraft an. Empfohlen für nassen oder rutschigen Untergrund. X-Brake Stärkere Bremskraft bei hoher Geschwindigkeit, weiches Bremsgefühl bei geringerer Geschwindigkeit. Empfohlen für große, nicht technische Strecken. BDX10 & BDX20 Brake Speziell für den Flow X entwickelt, bieten diese Bremsen lineare Kontrolle und starke Bremskraft über den gesamten Lauf. BDX10 eignet sich perfekt für technische Strecken, auf denen schnelles Ansprechen mit voller Bremskraft benötigt wird. BDX20 eignet sich perfekt für schnelle, flüssige Strecken, auf denen eine sanfte und gut kontrollierbare Bremse benötigt wird. 	<p>Stock: 0-9% Modified: 6-35%</p>
<p>Mode 2 Definiert die minimale Bremskraft, die der Auto Brake im ersten Moment des Bremsens hinzugefügt wird. Initial Brake ermöglicht dir ein noch direkteres Gefühl der Bremse. Empfohlen auf Strecken, auf denen eine direkte und schnelle Bremse benötigt wird.</p>	<p>Stock: X-Brake Modified: BDX20</p>
<p>Mode 3 Definiert das prozentuale Minimum, mit welchem der Regler beginnt zu beschleunigen. Initial Drive ermöglicht eine sanfte Beschleunigung (niedriger Prozentwert) oder eine aggressive Beschleunigung (hoher Prozentwert).</p>	<p>Stock: 0-5% Modified: 3-15%</p>
<p>Mode 4 Torque Feel wurde entwickelt, um das Gefühl im unteren Leistungsbereich anzupassen und gleichzeitig die Effizienz des Motors zu erhöhen. Diese Funktion ist speziell für LRP Motoren entwickelt. Teste verschiedene Werte, um deine Einstellung zu finden. Niedriger Wert = direkteres Gefühl, Hoher Wert = weniger direktes Gefühl. Wichtig: Für „Boost Zero“ Klassen und Motoren anderer Hersteller muss dieser Wert auf 0 gestellt werden!</p>	<p>Stock (Boost 0): 0 Modified: 0-3</p>
<p>Definiert das maximale elektronische Timing. 0° Timing => Kein Timing. Wichtig: Für „Boost Zero“ Klassen muss dieser Wert auf 0 gestellt werden. *Wenn Timing "0" aktiviert ist, sind Mode 7 und Mode 8 deaktiviert und nicht sichtbar. 50° Timing => Maximales Timing. Je höher der Wert, desto höher ist die maximale Drehzahl, die der Motor erreichen kann. Um den korrekten Timing Wert zu bestimmen, starte mit einem niedrigen Wert und erhöhe Timing und Ramp jeweils um den Wert 1, bis du die gewünschte Leistung erreicht hast. Wichtig: Das Timing in Software v4.1 ist für Modified Motoren optimiert. Warnung: Vergewissere dich, dass du niemals ein Timing von insgesamt 90° überschreitest (z.B. Motor Timing 40° + ESC Timing 50° => 90° -> Dies ist in allen Fällen das absolute Maximum!).</p>	<p>Stock (Boost 0): 0° Modified: 0-36°</p>
<p>Mode 5 Definiert wie schnell das gewählte Timing erreicht wird. Je höher der Wert, desto schneller erreicht der Regler das Timing. Dies führt zu mehr Leistung und schnellerer Beschleunigung.</p>	<p>Stock (Boost 0): Mode wird nicht verwendet Modified: 8-12 kRpm</p>
<p>Mode 6 Definiert die Drehzahl, ab der der ESC das Timing aktiviert. Ein hohes Delay führt zu einer sanfteren Beschleunigung. Ein niedriges Delay führt zu einer aggressiveren Beschleunigung.</p>	<p>Stock (Boost 0): mode not in use Modified: 20-35</p>
<p>Definiert den Schutz für Regler und Motor. Im Normalfall werden nur die Werte 0 und 1 angezeigt (Wert 2 wird in der unten aufgeführten Anweisung erläutert).</p> <ul style="list-style-type: none"> ALL: Schutz für ESC, Motor und Akku aktiv. Der ESC schaltet ab, wenn die maximale Temperatur für ESC oder Motor erreicht wird oder wenn die Akkuspannung zu niedrig ist. ESC: Schutz für ESC und Akku aktiv. Der Schutz des Motors ist deaktiviert. 	<p>Stock: ALL Modified: ESC</p>
<p>Mode 7 **NONE: Diese Einstellung deaktiviert den Schutz von ESC, Motor und Akku. Um alle Sicherheitsfunktionen zu deaktivieren, wähle zuerst Wert 1 und halte anschließend die SET Taste 5 Sekunden lang gedrückt -> die grüne LED blinkt 2x. Um alle Sicherheitsfunktionen wieder zu aktivieren (Wert 0), betätige die SET Taste nochmals. Warnung: Nur für extremen Wettbewerbsinsatz geeignet! Resultierende Schäden an ESC, Motor und Akku sind nicht durch die Gewährleistung abgedeckt!</p>	

WERKSEZSET

- Schalte den ESC aus.
- Halte die SET Taste gedrückt, während du den ESC einschaltest und halte die SET Taste mindestens weitere 5 Sekunden lang gedrückt. → Werksreset wird durch 3x zeitgleiches Blinken aller MODE LEDs signalisiert.

TEMPERATUR AUSLESEN

- Schalte den ESC nach dem Fahren aus.
- Halte die MODE Taste gedrückt, während du den ESC einschaltest → die grüne LED blinkt. Die Anzahl der Blinker zeigt dir die ESC Temperatur.
- Betätige die MODE Taste erneut → die grüne LED blinkt schnell. Die Anzahl der schnellen Blinker zeigt dir die Motortemperatur. Die Abschaltung erfolgt bei 10 Blinkern. Jedes Blinken unter 10 bedeutet eine um 5°C niedrigere Temperatur. Beispiel: 9 Blinker sind 5°C unter der Abschaltung, 8 Blinker 10°C unter der Abschaltung, 7 Blinker 15°C unter der Abschaltung, usw.
- Schalte den ESC aus, um das Auslesen der Temperatur zu beenden.

FEHLER ANZEIGE

MODE LEDs leuchten durchgehend, die grüne LED blinkt schnell.

FEHLER TYP	LED	
Motor Temperaturabschaltung		
ESC Temperaturabschaltung		
Akku Spannungsabschaltung		
Rotor blockiert		
Sensorkabel defekt/nicht verbunden		

Eine detaillierte Fehlerliste findest du auf www.lrp.cc/FlowX.

Version 4.2 features bugfixes to prevent an occasional incorrect hall sensor wire error where a connected motor was not recognized by the ESC. Proven in top level racing competitions around the world, modes and values remain unchanged compared to version 4.1, giving you the same setup possibilities you are already used to. Because of complicated mixture of parameters many settings in LRP competition speed controllers are pre-installed by LRP development Team for best performance to provide best possible experience and minimize the effort. However, the following settings need to be adjusted according to your needs, so please mind this short step-by-step explanation of each adjustable mode and follow recommendation instruction. For all other important tips about settings of your FlowX ESC, visit us at www.lrp.cc/flowx

FLOW X PROGRAMMIERUNG (see map guide on cover page).

Switch ESC on and press MODE button for at least 3sec → you will enter mode 1.

MODES: The RED,BLUE and YELLOW LEDs show each selected mode.

→ Press MODE button to switch to next mode. When last mode is reached pressing MODE one more time will exit mode programming and store your settings.

VALUES: The number of flashes of the GREEN LED shows the selected value.

→ Press SET button to increase value by one step. Pressing SET at highest value will return to the lowest value.



Mode explanation	WorksTeam Tip
<p>Mode 1 Defines percentage of braking power when the trigger position on the radio is in neutral. Also described as "Drag Brake", Auto brake helps to reduce the natural rolling of the car and improves brake feel.</p>	<p>Stock: 0-9% Modified: 6-35%</p>
<p>Mode 2 A selection of brake types allow to adjust the brake feeling to your driving style and track conditions.</p> <ul style="list-style-type: none"> Semi X-Brake Features smoother high speed braking with increasing braking force towards lower speeds. Suggested for wet or lower grip conditions. X-Brake Features powerful high speed braking towards smoother low RPM braking with neutral braking effect. Suggested for open tracks. BDX10 & BDX20 Brake: Developed especially for the Flow X this brake for linear control and powerful braking force over the whole run. BDX10 is better suited for technical tracks where fastest response with full braking is needed. BDX20 is better suited for flowing tracks where smooth controlled braking is needed. 	<p>Stock: X-Brake Modified: BDX20</p>
<p>Mode 3 Defines braking power percentage which is added to Auto Brake at very first moment when you apply brake on the trigger. Initial Brake will give even more direct and responsive feel when you apply the brakes. It is suggested for use on tracks where increased brake trigger response is needed.</p>	<p>Stock: 0-5% Modified: 3-15%</p>
<p>Mode 4 Defines percentage of throttle applied in the first moment of acceleration. Initial Drive allows to adjust smooth response (low percentage) or aggressive response (high percentage) when throttle is applied.</p>	<p>Stock: 5-15% Modified: 1-4%</p>
<p>Mode 5 Torque Feel is designed to modify the feeling of the lower powerband while at the same time improving the efficiency of the motor. This function is designed especially for use with LRP motor series. Try different values to find your best setting. Lower values = more direct feel, higher values = less direct feel. Note: For „Boost Zero“ classes and other motors this value must be set to 0!</p>	<p>Stock (Boost 0): 0 Modified: 0-3</p>
<p>Defines the maximum electronic timing range. 0° timing => no electronic timing. Note: For „Boost Zero“ classes value 0 must be selected. *If Timing is 0, then Modes 7 and 8 are disabled and will not be indicated. 50° timing => maximum electronic timing. The higher the value, the more RPM the motor can reach. To select correct timing value, start with low values and increase simultaneously both Timing and Ramp settings by 1 step until you achieve desired power level. Note: Electronic timing in software v4.1 is optimized for use with Modified motors. Warning: Make sure you never exceed 90° overall timing (e.g. Motor timing 40°+ ESC timing 50° => 90° -> this is maximum timing in all applications!)</p>	<p>Stock (Boost 0): 0° Modified: 0-36°</p>
<p>Mode 6 Defines how quickly the selected electronic timing value will be reached. Higher Ramp provides greater acceleration and power (more punch), because your selected electronic timing value will be reached faster.</p>	<p>Stock (Boost 0): mode not in use Modified: 8-12 kRpm</p>
<p>Mode 7 Defines the RPM value at which ESC starts to apply electronic timing. Higher Delay provides smoother acceleration. Lower Delay provides more aggressive acceleration.</p>	<p>Stock (Boost 0): mode not in use Modified: 20-35</p>
<p>Defines protection level. In normal operation only values 0 and 1 will be shown (see special instructions for setting value 2 below).</p> <ul style="list-style-type: none"> ALL: Protection for ESC, motor and battery active. ESC will shut down when critical temperature of ESC or motor is reached or when battery voltage drops too low. ESC: Protection for ESC and battery is active. Protection for motor is disabled. 	<p>Stock: ALL Modified: ESC</p>
<p>Mode 8 **NONE: This setting disables all protection of ESC, motor and battery. To disable all protection, first select value 1, then press and hold SET button for 5 seconds -> green LED flashes 2x. To reactivate all protection (value 0), press SET again. Warning: For extreme competition application only! Possible damage of ESC, motor and battery will not be covered under warranty!</p>	

FACTORY RESET

- ESC is turned off.
- Press and hold the SET button on the ESC.
- Switch ESC on and keep holding SET button for at least 5 additional seconds → Factory reset is indicated with 3x simultaneous blinking of all MODE LEDs.

TEMPERATURE READOUT



- ESC is turned off.
- Press and hold MODE-Button while switching on the ESC -> green LED flashes slow. Count the number of flashes to indicate ESC temperature.
- Press MODE button again -> green LED flashes fast. Count the number of flashes to indicate motor temperature. While 10 flashes indicate reached shutdown temperature, each blink less indicates „5°C (9°F) before shutdown temperature“. Example: 9 flashes is 5°C (9°F) before shutdown, 8 flashes is 10° (18°F) before shutdown, 7 flashes is 15°C (27°F) before shutdown, etc.
- Turn off the ESC to leave temperature readout.

ERROR INDICATION

MODE LEDs light continuously, green LED flashes fast.

ERROR TYPE	LED	
Motor Thermal Cut-off		
ESC Thermal Cut-off		
Battery Low Voltage Cut-off		
Locked rotor		
Sensor wire defect / missing		

For a detailed troubleshooting guide, please visit www.lrp.cc/FlowX.



La version 4.2 est une mise à jour qui corrige le bug occasionnel du capteur sensor ou un moteur connecté n'est pas reconnu par le variateur. Epruvé lors de compétitions de haut niveau à travers le monde, les modes et valeurs restent inchangées par rapport la version 4.1, gardant les mêmes possibilités de réglages auxquelles vous êtes habitués.

En raison du mélange complexe de paramètres, de nombreux paramètres en compétition LRP ESC sont pré-installés par l'équipe de développement de LRP II et résulte une performance maximale et offre la meilleure expérience utilisateur possible avec un minimum d'effort. Cependant, une sélection de paramètres doit être adaptée à vos besoins. Veuillez donc lire cette petite explication étape par étape et suivre nos recommandations. Pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires, veuillez visiter le site www.lrp.cc/FlowX.



PROGRAMMATION FLOW X (Voir la carte sur la page de couverture)

Allumez ESC et appuyez sur le bouton MODE pendant au moins 3s → vous entrez en Mode 1.

MODES : les LED ROUGE, BLEU et JAUNE montrent chaque mode sélectionné.

→ Appuyez sur le bouton MODE pour passer au mode suivant. Une fois le dernier mode atteint, le fait d'appuyer sur MODE une fois de plus permettra de quitter le mode programmation et d'enregistrer vos paramètres.

VALEURS: le nombre de clignotements de la LED VERDE indique la valeur sélectionnée.

→ Appuyez sur le bouton SET pour augmenter la valeur d'un chiffre. Le fait d'appuyer sur SET lorsqu'il est à sa valeur la plus élevée le ramènera à la valeur la plus basse.

	Mode explication	Astuce WorksTeam
Mode 1	<p>Définit le pourcentage de la puissance de freinage lorsque la position de déclenchement de la radio est au point mort. Également décrit comme "Drag Brake", Auto Brake contribue à la réduction du roulis naturel de la voiture et améliore la sensation de freinage.</p> <p>Une sélection de types de freins permet d'ajuster la sensation de freinage à votre style de conduite et aux conditions de voie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Semi X-Brake Présente davantage de souplesse lors du freinage à grande vitesse en vue d'augmenter la force de freinage vers des vitesses inférieures. Suggéré en cas de sol mouillé ou de conditions d'adhérence plus faibles. X-Brake Présente un freinage à grande vitesse puissant en vue de plus de souplesse lors du freinage à bas régime avec effet de freinage neutre. Suggéré pour les pistes ouvertes. BDX10 & BDX20 Brake Conçus tout particulièrement pour le Flow X, ces freins offrent un contrôle linéaire et une force de freinage puissante sur tout le parcours. BDX10 est mieux adapté aux pistes techniques où il faut réagir le plus rapidement possible en exerçant une force de freinage maximale. BDX20 est mieux adapté aux pistes fluides où le freinage contrôlé en douceur est nécessaire. 	<p>Stock: 0-9% Modified: 6-35%</p>
Mode 2	<p>Définit le pourcentage de puissance de freinage qui est ajouté au Auto Brake dès l'instant où vous freinez sur le déclenchement. Initial Drive procurera une sensation encore plus directe et réactive lorsque vous freinez. Son utilisation est suggérée sur des pistes où une réponse accrue de déclenchement de frein est nécessaire.</p>	<p>Stock: X-Brake Modified: BDX20</p>
Mode 3	<p>Définit le pourcentage de gaz appliqué dans le premier moment de l'accélération. Initial Drive permet d'ajuster la réponse adéquate (pourcentage faible) ou la réponse agressive (pourcentage élevé) lorsque on appuie sur l'accélérateur.</p>	<p>Stock: 0-5% Modified: 3-15%</p>
Mode 4	<p>Torque Feel est conçu pour modifier la sensation de courbe de puissance inférieure, tout en améliorant l'efficacité du moteur. Cette fonction est conçue spécialement pour une utilisation avec des séries de moteur LRP. Essayez différentes valeurs pour trouver votre meilleur paramètre. Des valeurs plus faibles = sensation plus directe, des valeurs plus élevées = sensation moins directe. Note : pour les classes «Boost Zero» et les autres moteurs, cette valeur doit être réglée sur 0!</p>	<p>Stock (Boost 0): 0 Modified: 0-3</p>
Mode 5	<p>Définit l'étendue de timing électronique maximum. 0° timing => Aucun timing électronique. Note : pour les classes « Boost Zero », il faut sélectionner la valeur 0. *Si le timing est de 0, les modes 7 et 8 sont désactivés et ne seront pas indiqués.</p>	<p>Stock (Boost 0): 0° Modified: 0-36°</p>
Mode 6	<p>50° timing => timing électronique maximum. Plus la valeur est élevée, plus le moteur peut atteindre son régime. Pour sélectionner correctement la valeur de timing, commencez par de faibles valeurs et augmentez simultanément le timing et les réglages de ramp d'un échelon jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau de puissance désiré. Note: le timing électronique dans le logiciel v4.1 est optimisé pour une utilisation dans les moteurs modifiés. Attention: assurez-vous de ne jamais dépasser un timing global de 90° (par exemple le timing moteur 40° + timing ESC 50° = 90° -> il s'agit du timing maximum dans toutes les applications!)</p>	<p>Stock (Boost 0): mode not in use Modified: 8-12 kRPM</p>
Mode 7	<p>Définit la rapidité à laquelle la valeur du timing électronique sélectionné sera atteinte. Une Ramp plus élevée offre une plus grande accélération et une plus grande puissance (plus de punch) car la valeur du timing électronique que vous avez sélectionnée sera atteinte plus rapidement.</p>	<p>Stock (Boost 0): Mode hors service Modified: 20-35</p>
Mode 8	<p>Définit la valeur de RPM à laquelle l'ESC commence à appliquer le timing électronique. Un retard plus important permet une accélération plus régulière. Un retard plus faible permet une accélération plus agressive.</p>	<p>Stock: ALL Modified: ESC</p>
Mode 9	<p>Définit le niveau de protection. En fonctionnement normal, seules les valeurs 0 et 1 seront affichées (voir les instructions spéciales pour le paramétrage de la valeur 2 ci-dessous).</p> <ul style="list-style-type: none"> TOUT: protection pour ESC, le moteur et la batterie active. ESC s'arrêtera lorsque une température critique d'ESC ou du moteur sera atteinte ou lorsque la tension de la batterie descendra trop bas. ESC: la protection pour ESC et la batterie est active. La protection du moteur est désactivée. <p>**AUCUN: ce paramètre désactive toute protection d'ESC, du moteur et de la batterie. Pour désactiver toute protection, commencez par sélectionner la valeur 1, puis appuyez et maintenez le bouton SET pendant 5 secondes → la LED verte clignote 2 fois. Pour réactiver toute protection (valeur 0), ré-appuyez sur SET. Attention: réserve à une application de la concurrence extrême! Les dégâts éventuellement causés à ESC, au moteur et à la batterie ne seront pas couverts par la garantie!</p>	<p>Stock (Boost 0): mode not in use Modified: 8-12 kRPM</p>

RETOUR AUX PARAMÈTRES D'USINE

1. Éteignez ESC.
2. Appuyez et maintenez le bouton SET tout en allumant l'ESC et en continuant à maintenir le bouton SET pendant au moins 5 secondes. → Le retour aux paramètres d'usine est indiqué par 3x clignotements simultanés de tous les modes LED.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

1. Après l'exécution, éteignez l'ESC.
2. Appuyez et maintenez le bouton MODE pendant la mise sous tension d'ESC -> la LED verte clignote. Le nombre de clignotements indique la température ESC.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton MODE -> la LED verte clignote rapidement. Le nombre de clignotements rapides indique la température du moteur. Tandis que 10 clignotements indiquent que la température d'arrêt est atteinte, chaque clignotement en moins indique « 5°C (9°F) avant la température d'arrêt ».
4. Éteignez l'ESC pour quitter l'affichage de la température.

INDICATION D'ERREUR

Le MODE LED s'allume en continu, la LED verte clignote rapidement.

TYPE D'ERREUR	LED	
Coupure du moteur thermique		
Coupure thermique ESC		
Coupure de la batterie à basse tension		
Rotor bloqué		
Câble du capteur défectueux/ manquant		

Pour un guide de débogage détaillé, veuillez visiter le site www.lrp.cc/FlowX.

La versione 4.2 include una funzione di correzione dell'errore, per prevenire gli sbagli occasionali di un cavo sensore mediante il quale un motore connesso non è riconosciuto dall'ESC (variatore). Testato nelle più importanti competizioni del mondo. Le modalità e i valori rimangono uguali a quelli della versione v4.1 offrendo le possibilità di configurazione già conosciute.

Considerando la natura complicata e la miscelazione dei vari parametri, molti settaggi negli ESC da competizione LRP vengono pre-installati dal team di sviluppo LRP. Questo si traduce in massima performance e fornisce la miglior esperienza possibile con il minor sforzo. Tuttavia, una serie di parametri devono essere settati in base ai tuoi requisiti. Quindi, leggi questa breve guida step-by-step e segui le nostre raccomandazioni. Per informazioni e consigli aggiuntivi, visita www.lrp.cc/FlowX.



PROGRAMMAZIONE FLOW X (consulta la guida delle mappe nella copertina)

Accendi l'ESC e premi i tieni premuto il pulsante MODE per almeno 3 secondi → entrerà così nel Mode 1.

MODES: I LEDS ROSSO, BLU e GIALLO indicano il Mode selezionato.

→ Premi il pulsante MODE per passare al Mode successivo. Quando arriverai all'ultimo mode, la successiva pressione del pulsante MODE, ti farà uscire dalla programmazione e salverà i tuoi settaggi.

VALORI: Il numero dei lampeggi del LED VERDE indicano il valore selezionato.

→ Premi il pulsante SET per incrementare i valori di uno step. Premere SET una volta raggiunto già il valore più alto, lo farà ripartire dal suo valore più basso.

	Spiegazione dei Mode	Consigli WorksTeam
Mode 1	<p>Definisce la percentuale della potenza frenante quando l'acceleratore è nella posizione neutra. Anche chiamato "Drag Brake", Auto Brake aiuta a ridurre la naturale scorsevolezza dell'auto e migliora il feeling del freno.</p> <p>Una selezione di tipologie di freno ti consentono di settare il freno con il giusto feeling per una serie di piste e condizioni diverse.</p> <ul style="list-style-type: none"> Semi X-Brake Presenta una frenata morbida alle alte velocità ed una frenata che gradualmente diventa più decisa quando si raggiungono velocità più basse. Consigliata per condizioni di bagnato o di basso grip. X-Brake Presenta una frenata potente alle alte velocità e più morbida a bassi RPM con un effetto frenante molto neutro. Consigliato per piste ampie. Freno BDX10 & BDX20 Sviluppato specificatamente per il Flow X, questi freni offrono un controllo ed un effetto frenante lineare e potente per tutta la loro corsa. BDX10 è indicato per piste tecniche dove è richiesta una veloce reattività nel raggiungere la massima potenza frenante. BDX20 è indicato per piste scorrevoli dove è richiesto un controllo del freno molto morbido e modulabile. 	<p>Stock: 0-9% Modified: 6-35%</p>
Mode 2	<p>Definisce la percentuale di potenza frenante che verrà aggiunta all'Auto Brake nell'esatto istante in cui inizi a frenare. Initial Brake potrà fornire un feeling ancora più diretto e reattivo quando inizi a frenare. E' consigliato utilizzarlo in tracciati dove è richiesta una risposta ancora più reattiva del freno.</p>	<p>Stock: 0-5% Modified: 3-15%</p>
Mode 3	<p>Definisce la percentuale di acceleratore che viene applicato nell'esatto istante in cui si inizia ad accelerare. Initial Drive ti consente di settare la risposta dell'acceleratore morbida (percentuali basse) o aggressiva (percentuali alte) quando si applica l'acceleratore.</p>	<p>Stock: 5-15% Modified: 1-4%</p>
Mode 4	<p>Torque Feel è pensato per modificare il feeling della parte bassa dell'erogazione ed allo stesso tempo migliorare l'efficienza del motore. Questa funzione è studiata specificatamente per l'utilizzo con i motori LRP. Prova diversi valori per trovare il tuo settaggio ideale. Valori bassi = feeling più diretto, valori più alti = feeling meno diretto. Nota: Per le classi "Boost Zero" ed altri motori, questo valore deve essere settato a 0!</p>	<p>Stock (Boost 0): 0 Modified: 0-3</p>
Mode 5	<p>Definisce il range massimo del timing elettronico. 0° timing => nessun timing elettronico. Nota: Per le classi "Boost Zero" deve essere selezionato il valore 0. *Se il Timing è 0, i Modes 7 e 8 saranno disabilitati e non saranno selezionabili.</p>	<p>Stock (Boost 0): 0° Modified: 0-36°</p>
Mode 6	<p>50° timing => timing elettronico massimo. Più alto il valore, e più RPM il motore potrà raggiungere. Per selezionare il valore corretto di timing, inizia da valori bassi e incrementa poi simultaneamente sia i valori di Timing che di Ramp di uno step, fino a raggiungere il livello di potenza desiderato. Nota: Il timing elettronico nel software v4.1 è ottimizzato per l'utilizzo con motori Modified. Attenzione: Assicurati di non eccedere mai i 90° di timing globali (es. Timing sul Motore 40° + Timing sull'ESC 50° = 90° -> questo è il timing massimo per tutte le applicazioni!)</p>	<p>Stock (Boost 0): mode not in use Modified: 8-12 kRPM</p>
Mode 7	<p>Definisce quanto velocemente si raggiungerà il timing elettronico impostato. Valori di Ramp elevati forniscono accelerazioni e potenza elevate (più punch), in quanto il valore di timing elettronico che hai impostato, verrà raggiunto più velocemente.</p>	<p>Stock (Boost 0): Mode non utilizzato/non in uso Modified: 20-35</p>
Mode 8	<p>Definisce il valore di RPM al quale l'ESC inizia ad applicare il timing elettronico. Valori di Delay più elevati forniscono accelerazioni più morbide. Valori di Delay più bassi forniscono accelerazioni più aggressive.</p> <p>Definisce il livello di protezione. In condizioni di utilizzo normale verranno proposti soltanto i valori 0 e 1 (consulta le istruzioni speciali per il valore 2 più in basso).</p> <ul style="list-style-type: none"> ALL: Protezione per ESC, motore e batteria attiva. L'ESC si spengnerà quando si raggiungerà una temperatura critica dell'ESC o del motore, oppure quando il voltaggio della batteria sia abbastanza troppo. ESC: Protezione per ESC e batteria attiva. La protezione per il motore è disabilitata. <p>**NONE: Questo settaggio disabilita tutte le protezioni per ESC, motore e batteria. Per disabilitare tutte le protezioni, prima seleziona il valore 1, dopodiché premi e tieni premuto il pulsante SET per 5 secondi -> il LED verde emetterà 2 lampeggi. Per riattivare tutte le protezioni (valore 0), premi nuovamente il pulsante SET. Attenzione: Soltanto per utilizzo competizione estremo! Possibilità di danneggiare ESC, motore e batteria, non saranno coperti da garanzia!</p>	<p>Stock: ALL Modified: ESC</p>
Mode 9	<p>Definisce il livello di protezione. In funzionamento normale, solo le valori 0 e 1 saranno mostrati (vedi le istruzioni speciali per il parametraggio del valore 2 qui sotto).</p>	<p>Stock (Boost 0): mode not in use Modified: 8-12 kRPM</p>

RESET DI FABBRICA

1. Spegni l'ESC.
2. Premi e tieni premuto il pulsante SET mentre accendi l'ESC e mantieni poi premuto il pulsante SET per almeno 5 secondi. → Il reset di fabbrica avvenuto, viene indicato da 3 lampeggi simultanei di tutti i LEDS MODE.

LETTURA DELLA TEMPERATURA

1. Dopo la run, spegna l'ESC.
2. Premi e tieni premuto il pulsante MODE mentre accendi l'ESC -> il LED verde lampeggia. Il numero dei lampeggi indica la temperatura dell'ESC.
3. Premi nuovamente il pulsante MODE -> il LED verde lampeggia velocemente. Il numero dei lampeggi veloci indicano la temperatura del motore.
4. Spegni l'ESC per uscire dalla lettura della temperatura.

INDICAZIONI DEGLI ERRORI

I LEDS MODE sono accesi, il LED verde lampeggia velocemente.

TIPO DI ERRORE	LED	
Cut-off Protezione Temperatura Motore		
Cut-off Protezione Temperatura ESC		
Cut-off Voltaggio Batteria basso		
Rotore bloccato		
Cavo Sensore difettoso / mancante		

Per una guida dettagliata su tutti i malfunzionamenti, si prega di visitare www.lrp.cc/FlowX.

La versión 4.2 incluye una función de corrección de error, para prevenir los fallos ocasionales de un cable sensor mediante el que un motor conectado no es reconocido por el ESC (variador). Testado en las competiciones más relevantes del mundo. Los modos y valores permanecen iguales a los de la versión v4.1 ofreciendo las posibilidades de configuración ya conocidas.

Debido a la complicada mezcla de parámetros, muchos de los ajustes de los ESCs son preinstalados por el equipo de desarrollo de LRP. Esto da como resultado un máximo rendimiento y proporciona la mejor experiencia al usuario con el mínimo esfuerzo. Sin embargo una selección de ajustes debe ser configurada de acuerdo a sus necesidades. Por favor lea esta breve explicación paso a paso y siga nuestras recomendaciones. Para obtener información y consejos adicionales visite www.lrp.cc/FlowX.



PROGRAMACIÓN FLOW X (consulta el mapa guía de la portada/ primera página)

Enciende el ESC y pulse el botón MODE durante al menos 3 segundos → entrará en el Modo 1.

MODOS: Los LED ROJO, AZUL y AMARILLO muestran el modo seleccionado.

→ Pulse el botón MODE para ir al próximo programa de modo. Cuando se esté en el último modo, pulsando una vez más MODE saldrá de la programación de modo y guardará los ajustes.

VALEORES: El número de parpadeos del LED verde mostrará el valor seleccionado.

→ Pulse el botón SET para aumentar el valor en un punto. Al presionar SET una vez alcanzado el valor más alto, está volverá al valor más bajo.

	Explicación de Modo	Recomendaciones Works Team
Mode 1	<p>Define el porcentaje de potencia de frenado cuando el gatillo de la emisora está en posición neutral. También se describe como "Drag Brake", Auto Brake ayuda a reducir la rodadura libre del coche y mejora la sensación de freno.</p> <p>Selección de tipos de freno que permiten ajustar el freno a su estilo de conducir y a las condiciones del trazado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Semi X-Brake Ofrece un frenado rápido más suave incrementando la frenada en velocidades bajas. Adecuado para condiciones de agarre bajo o sobre mojado. X-Brake Ofrece un frenado rápido más potente suavizando la frenada en velocidades bajas con un efecto de freno neutro. Adecuado para circuitos abiertos. BDX10 & BDX20 Brake Desarrollados especialmente para el Flow X, estos frenos ofrecen un control lineal y una potente fuerza de frenada en toda la carrera. El BDX10 es más adecuado para trazados técnicos donde se necesita una respuesta rápida con una fuerza de frenado completa. Mientras que el BDX20 es más adecuado para trazados fluidos donde se necesita una frenada suave y controlada. 	<p>Stock: 0-9% Modified: 6-35%</p>
Mode 2	<p>Define el porcentaje de potencia de frenado que se añade al Auto Brake en el instante en que se acciona el freno en el gatillo. El Initial Brake proporciona una sensación aun más directa y sensible al accionar los frenos. Adecuado para su uso en trazados donde se necesita una mayor respuesta del gatillo de freno.</p>	<p>Stock: X-Brake Modified: BDX20</p>
Mode 3	<p>Define el porcentaje de aceleración aplicado en el instante en que se acciona la aceleración. El Initial Drive permite ajustar una respuesta suave (porcentaje bajo) o una respuesta agresiva (porcentaje alto) cuando se acciona la aceleración.</p>	<p>Stock: 0-5% Modified: 3-15%</p>
Mode 4	<p>El Torque Feel está diseñado para modificar la sensaciones a baja potencia, al tiempo que mejora la eficiencia del motor. Esta función está especialmente diseñada para ser usada con la serie de motores LRP. Pruebe los diferentes valores para encontrar el mejor ajuste. Valores bajos = sensación más directa, valores más altos = menor sensación directa. Nota: ¡Para ajuste "Boost Zero" y otros motores este valor debe estar en 0!</p>	<p>Stock (Boost 0): 0 Modified: 0-3</p>
Mode 5	<p>Define el máximo rango del timing electrónico. 0° timing => sin timing electrónico. Nota: Para ajuste "Boost Zero" se debe de seleccionar el valor 0. *Si el Timing es 0, los Modes 7 y 8 estarán desactivados, y no serán visibles.</p>	<p>Stock (Boost 0): 0° Modified: 0-36°</p>
Mode 6	<p>Cuanto mayor sea el valor, mas RPM podrá alcanzar el motor. Para seleccionar el valor correcto de timing, comience con valores bajos, y aumente simultáneamente los valores de Timing y Ramp en un punto hasta alcanzar el nivel de potencia deseado. Nota: El timing electrónico en el software v4.1 está optimizado para ser usado en motores Modified. Advertencia: ¡Asegúrese de no exceder nunca un timing total de 90° (p. ej. timing de motor 40° + timing de ESC 50° = 90° -> este es el timing máximo en cualquier circunstancia!)</p>	<p>Stock (Boost 0): mode not in use Modified: 8-12 kRPM</p>
Mode 7	<p>Define la rapidez con que se alcanzará el valor de timing electrónico seleccionado. Alto Ramp proporciona una mayor aceleración y potencia (más punch), porque el valor de su timing electrónico seleccionado se alcanzará más rápido.</p>	<p>Stock (Boost 0): Mode no utilizado Modified: 20-35</p>
Mode 8	<p>Define el nivel de protección. En un funcionamiento normal solo se mostrarán los valores 0 y 1 (consulte las siguientes instrucciones especiales para ajustar el valor 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ALL: La protección para el ESC, el motor y la batería activa. El ESC se apagará cuando se alcance la temperatura crítica del ESC o del motor cuando el voltaje de la batería sea demasiado bajo. ESC: La protección para el ESC y la batería está activada. La protección del motor está desactivada. 	<p>Stock (Boost 0): ALL Modified: ESC</p>
Mode 9	<p>**NONE: Este ajuste deshabilita toda la protección del ESC, el motor y la batería. Para desactivar toda la protección, seleccione primero el valor 1, luego pulse y mantenga pulsado el botón SET durante al menos 5 segundos -> el LED verde parpadeará 2x. Para reactivar toda la protección (valor 0), pulse de nuevo SET. Advertencia: ¡Solo para aplicaciones en competición extrema! Los posibles daños del ESC, el motor el motor y la batería quedan exentos de cobertura por la garantía!</p>	<p>Stock (Boost 0): mode not in use Modified: 8-12 kRPM</p>

VALORES DE FÁBRICA

1. Apague el ESC.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón SET mientras enciende el ESC, siga manteniendo pulsado el botón SET durante al menos 5 segundos. → El restablecimiento de valores de fábrica está indicado por 3x destellos simultáneos en los LED de MODE.

LECTURA DE TEMPERATURA

1. Después del uso, apague el ESC.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón de MODE mientras se enciende el ESC -> el LED verde parpadeará. El número de parpadeos indica la temperatura del ESC.
3. Pulse de nuevo el botón MODE -> el LED verde parpadeará rápidamente. El número de parpadeos rápidos indica la temperatura del motor.
4. 10 destellos indican que se ha alcanzado la temperatura de corte, cada parpadeo menos indica, "5°C (9°F) menos". Ejemplo: 9 destellos son 5°C (9°F) antes del corte, 8 destellos son 10° (18°F) antes del corte, 7 destellos son 15°C (27°F) antes del corte, etc.
4. Apague el ESC para salir de la lectura de la temperatura.

INDICACIÓN DE ERROR

El LED de MODE se iluminará de forma fija, el LED verde parpadeará rápidamente.

TIPO DE ERROR	LED	
Corte por temperatura de motor		
Corte por temperatura del ESC		
Corte por voltaje bajo de batería		
Rotor bloqueado		
Cable de sensores averiado / desconectado		

For a detailed troubleshooting guide, please visit www.lrp.cc/FlowX.