PROGRAMMATION VARIATEURS ZTW Beast Pro 120A, 150A, 220A

Section	Programmable Item		Programmable Value																
General Setting	Running Mode		Forward/Brake	Forward/Brake/ Reverse	Forward/Reverse														
	Low Voltage Cutoff		Disable	Auto 3.0V/Cell)	3.0-11.1V (step 0.1V)														
	ESC Overheat Protection		95℃	105℃	130℃	Disable													
	Motor Rotation		Normal	Reverse															
	Race Mode		Modify	Stock															
	Dead Band		4%-15%（step 1%）	4%															
	BEC Output		6.0V	7.4V															
Throttle Control	IP Limiter		1-30（step 1）	15															
	Throttle Rate		1-30（step 1）	15															
	Drive Freq		1K	2K	4K	8K	16K												
	Rpm Lock		1%-100%（step 1%）	100%															
	Throttle Curve		Linear	Custom															
Brake Control	Initial Brake		1%-20%（step 1%）	1%															
	Drag Brake		0%-100%（step 1%）	0															
	Brake Force		0%	12.5%	25%	37.5%	50%	62.5%	75%	87.5%	100%								
	I-Brake Response		1-20（step 1）	5															
	Brake Rate		1-20（step 1）	5															
	Brake Freq		1K	2K	4K	8K	16K												
	Brake Curve		Linear	Custom															
Timing	Boost	Boost Timing	0-64°(Step 1°)	30															
		Boost Trigger Level	1-50（step 1）	1															
		Boost Trigger Rate	1-10（step 1）	1															
	Turbo	Turbo Timing	0-64°(Step 1°)	35															
		Start RPM	8000-50000rpm (Step 1000)	8000															
		Turbo Delay	Instant	0.05S	0.1S	0.15S	0.2S	0.25S	0.3S	0.35S	0.4S	0.45S	0.5S	0.6S	0.7S	0.8S	0.9S	1.0S	
		Activation Method	Full TH	RPM	Full TH+RPM														
		Turbo On Rate	1-10 (step 1)																
		Turbo Off Rate	Instant	1-10（step 1）															