

FRONT BRACE ASSEMBLY

アルミフロントブレースセットの組み立て

Rapide P12

S30013

M3x10mm Roundhead Screw

ボタンビス M3 x 10mm

S40059

M3x6x2 O-ring

Oリング (M3x6x2mm)

S10058

3x5.5x1mm Spacer

3 x 5.5 x 1mm スペーサー

