Suspension Block FR

Suspension Block FF	2°◁	1.5°◁	1°◁	0.5°◁	○	▷0.5°	▷1°	▷1.5°	▷2°	Pivot Pin Width
2°◁	0									41.4mm
1.5°◁	0.5°	0								42.1mm
1°◁	1°	0.5°	0							42.8mm
0.5°◁	1.5°	1°	0.5°	0						43.5mm
○	2°	1.5°	1°	0.5°	0					44.2mm
▷0.5°	2.5°	2°	1.5°	1°	0.5°	0				44.9mm
▷1°	3°	2.5°	2°	1.5°	1°	0.5°	0			45.6mm
▷1.5°	3.5°	3°	2.5°	2°	1.5°	1°	0.5°	0		46.3mm
▷2°	4°	3.5°	3°	2.5°	2°	1.5°	1°	0.5°	0	47.0mm

Traction → Response

Above show front toe-out degree, 0=parallel (Default setup)

Suspension Block RR

Suspension Block RF	2°◁	1.5°◁	1°◁	0.5°◁	○	▷0.5°	▷1°	▷1.5°	▷2°
2°◁		2.5°	3°	3.5°	4°	4.5°			
1.5°◁	1.5°	2	2.5°	3°	3.5°	4°	4.5°		
1°◁	1°	1.5°	2°	2.5°	3°	3.5°	4°	4.5°	
0.5°◁	0.5°	1°	1.5°	2°	2.5°	3°	3.5°	4°	4.5°
○	0	0.5°	1°	1.5°	2°	2.5°	3°	3.5°	4°
▷0.5°		0	0.5°	1°	1.5°	2°	2.5°	3°	3.5°
▷1°			0	0.5°	1°	1.5°	2°	2.5°	3°
▷1.5°				0	0.5°	1°	1.5°	2°	2.5°
▷2°					0	0.5°	1°	1.5°	

Traction → Response

Above show rear toe-in degree, 0=parallel (Default setup for ATS)

Suspension Block FR

Suspension Block FF	2°◁	1.5°◁	1°◁	0.5°◁	○	▷0.5°	▷1°	▷1.5°	▷2°	Pivot Pin Width
2°◁	0									29.2mm
1.5°◁	0.5°	0								29.9mm
1°◁	1°	0.5°	0							30.6mm
0.5°◁	1.5°	1°	0.5°	0						31.3mm
○	2°	1.5°	1°	0.5°	0					32mm
▷0.5°	2.5°	2°	1.5°	1°	0.5°	0				32.7mm
▷1°	3°	2.5°	2°	1.5°	1°	0.5°	0			33.4mm
▷1.5°	3.5°	3°	2.5°	2°	1.5°	1°	0.5°	0		34.1mm
▷2°	4°	3.5°	3°	2.5°	2°	1.5°	1°	0.5°	0	34.8mm

Traction → Response

Above show front toe-out degree, 0=parallel (Default setup)

Suspension Block RR

Suspension Block RF	2°◁	1.5°◁	1°◁	0.5°◁	○	▷0.5°	▷1°	▷1.5°	▷2°
2°◁		3.5°	4°	4.5°					
1.5°◁	2.5°	3	3.5°	4°	4.5°				
1°◁	2°	2.5°	3°	3.5°	4°	4.5°			
0.5°◁	1.5°	2°	2.5°	3°	3.5°	4°	4.5°		
○	1°	1.5°	2°	2.5°	3°	3.5°	4°	4.5°	
▷0.5°	0.5°	1	1.5°	2°	2.5°	3°	3.5°	4°	4.5°
▷1°	0°	0.5°	1°	1.5°	2°	2.5°	3°	3.5°	4°
▷1.5°		0°	0.5°	1°	1.5°	2°	2.5°	3°	3.5°
▷2°			0°	0.5°	1°	1.5°	2°	2.5°	

Traction → Response

Above show rear toe-in degree, 0=parallel (Default setup for ATS)